

# Montageanleitung für Autoaufkleber

Unsere Hundeaufkleber werden aus Premium-Vinylfolien von Avery hergestellt. Die Autoaufkleber haften auf allen glatten, tragfähigen Untergründen. Sie können Ihren Hundeaufkleber im Außenbereich auch an Briefkästen, Fensterscheiben usw. anbringen.

Hundeaufkleber von Anfalas sind:

- nach ca. drei bis fünf Tagen waschanlagenfest
- absolut Licht- und UV- beständig
- Witterungsbeständig
- 8 bis 10 Jahre haltbar im Außenbereich

Sie können den Aufkleber entweder nass oder trocken verkleben. Die Nassverklebung empfehlen wir bei größeren Motivflächen.

## **Trockenverklebung:**

Säubern Sie die zu beklebende Stelle gründlich von Schmutz. Es dürfen keine Rückstände von Schmutz, Versiegelungen usw. vorhanden sein, sonst ist die Klebekraft beeinträchtigt.

Der Aufkleber klebt auf einem weißen Hintergrundpapier und ist mit einer durchsichtigen Transferfolie überzogen. Legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen Sie kräftig mit einem stumpfen Gegenstand (Rakel, alte Plastikkarte) über die durchsichtige Transferfolie.

Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie das weiße Hintergrundpapier im flachen Winkel vorsichtig vom Motiv ab. Bitte nie umgekehrt arbeiten. Achten Sie hierbei darauf, dass das Motiv vollständig an der durchsichtigen Transferfolie haften bleibt. Wenn Motivteile auf dem Hintergrundpapier haften bleiben, drücken Sie diese noch einmal auf die Transferfolie.

Sie können nun das Motiv positionieren und vorsichtig anbringen (s. Tipp unten). Mithilfe eines Rakel oder einer Plastikkarte langsam feststreichen. Achten Sie darauf, dass sich keine Falten bilden. Der Aufkleber lässt sich nach dem Aufkleben nicht mehr ablösen ohne das Motiv zu beschädigen.

Warten Sie bitte 3-4 Minuten und ziehen Sie die durchsichtige Transferfolie in einem flachen Winkel vorsichtig ab. Sollte ein Motivteil auf der Transferfolie haften bleiben, kleben Sie dieses erneut mit Druck an und versuchen Sie nach einigen Minuten erneut die Transferfolie zu entfernen.

## **Tipp:**

Sie können das Motiv besser positionieren, wenn das Motiv am oberen Rand mit Kreppband in der richtigen Position fixiert wird. Danach das Motiv nach oben umklappen und das weiße Hintergrundpapier vorsichtig abziehen (s. Beschreibung oben). Wenn Sie das weiße Hintergrundpapier entfernt haben, können Sie das Motiv wieder umklappen, vorsichtig von oben nach unten fest streichen und wie oben beschrieben weiter arbeiten.

## **Nassverklebung:**

Säubern Sie die zu beklebende Stelle gründlich von Schmutz. Es dürfen keine Rückstände

von Schmutz, Versiegelungen usw. vorhanden sein, sonst ist die Klebekraft beeinträchtigt.

Tipp:

Bei größeren Motiven sollte Ihnen eine 2. Person helfen.

Größere Motive lassen sich leichter händeln, wenn Sie Motive, welche aus mehreren Teilen bestehen (Textzeilen usw.), vor dem Verkleben mit einer Schere zuschneiden. Die einzelnen, kleineren Teile lassen sich dann leichter anbringen.

Der Aufkleber klebt auf einem weißen Hintergrundpapier und ist mit einer durchsichtigen Transferfolie überzogen. Legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen Sie kräftig mit einem stumpfen Gegenstand (Rakel, alte Plastikkarte) über die durchsichtige Transferfolie.

Drehen Sie den Aufkleber um und ziehen Sie das weiße Hintergrundpapier im flachen Winkel vorsichtig vom Motiv ab. Bitte nie umgekehrt arbeiten. Achten Sie hierbei darauf, dass das Motiv vollständig an der durchsichtigen Transferfolie haften bleibt. Wenn Motivteile auf dem Hintergrundpapier haften bleiben, drücken Sie diese noch einmal auf die Transferfolie.

Sprühen Sie die zu beklebende Fläche (Auto, Fenster usw.) mit Wasser ein. Bei sehr großen Motiven bitte max. einen Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser hinzugeben. Auch die klebende Seite des Aufklebers dünn mit Wasser besprühen.

Kleben Sie nun den Hundeaufkleber auf die zu beklebende Fläche. Sie können das Motiv jetzt ausrichten, da der Kleber durch das Wasser nicht sofort klebt. Wenn die Position passt, langsam und mit hohem Druck den Aufkleber feststreichen. Arbeiten Sie mit einem Rakel/alte Plastikkarte von der Mitte nach außen und streichen Sie das Wasser komplett zwischen Untergrund und dem Aufkleber heraus.

Durch das Wasser dauert es länger bis die Folie fest verklebt. Wir empfehlen nach dem Feststreichen mind. 30 Minuten zu warten, bis Sie die durchsichtige Transferfolie entfernen sollten. Testen Sie die Klebkraft an einer Ecke und ziehen Sie die Transferfolie vorsichtig und sehr flach ab. Wenn größere Blasen vorhanden sind, diese vorsichtig mit einer Nadel einstechen und herausstreichen.

Führen Sie die Montage nur bei einer Mindesttemperatur über 10 °C durch!  
Lagern Sie den Aufkleber nicht längere Zeit, da sonst eine saubere Abtrennung vom Hintergrundpapier nicht mehr gewährleistet ist.  
Kleben Sie den Aufkleber nicht über Spalten oder Fugen!  
Kleben Sie den Aufkleber nicht über beschädigte Lack- bzw. Glasstellen!  
Bei Verwendung von Eiskratzer, Besen usw. beschädigen Sie evtl. den Aufkleber!

Zur Demontage wärmen Sie den Aufkleber mit einem Föhn an. Er lässt sich dann rückstandsfrei entfernen.

Viel Freude mit diesem individuellen Produkt wünscht Ihnen ...

*Anfalas.de* 